

ENREGISTREMENT VIDEO

1 - Bouton ON pendant 2 sec



2 - Bouton VIDEO sur 720p 30 fps



3 - Bouton SCENE sur AUTO



4 - Bouton AUTOGAIN sur MEETING



5 - Bouton FOV sur WIDE



6 - Micro sur 10



7 - Enregistrer sur REC



LECTURE VIDEO

Bouton FOV card reader



Bouton REC start CARD READER 2 fois



SUPPRESSION DES VIDEOS

Bouton ON

Bouton PLAY

Bouton LOCUT

Bouton VIDEO

pour sélectionner



FORMATER LA CARTE MICRO-SD

Bouton PLAY (allumer la caméra)

Bouton X (paramètres)

Bouton AUDIO (« formatage carte SD »)



Bouton REC (confirmer le formatage)



La carte est formatée !

